

BENÖTIGTE WERKZEUGE : Bohrmaschine, 2,5cm Lochsägeaufsatz, #2 Kreuzschlitzschraubendreher

SCHRITT 1 : Bohren Sie ein 2,5 cm Loch in die mittlere Vertiefung der Schublade

SCHRITT 2 : Platzieren Sie die Dichtung unter die Aufnahme des Ablassstopfen und setzen Sie die Aufnahme und die Dichtung in die Vertiefung der Schublade ein. Schrauben Sie dann die Aufnahme und Dichtung in die Schublade.

HINWEIS: Ablassstopfen sind nicht ratsam bei 1,98m langen Schubladen, da Sie den Stopfen im Normalfall nicht erreichen.

INKLUSIVE:

